



Anakart ARGB aydınlatmasını desteklemiyorsa aydınlatma sistemindeki kablolar nasıl yapılandırılır ve bağlanır

7 B INTEL AMD

Aydınlatma sisteminin uzaktan kumandası nasıl çalışır?

- Parlak Aydınlatma etkilerini durdurun Aydınlatma etkilerini yeniden başlatın
- Aydınlatma etkilerinin seçimi (366 mod)
- Aydınlatma etkilerinin hızını ayarlama (10 Mod)
- * Hızı ayarlamak için önce aydınlatma efektini ayarlamamız gerekir Açma düğmesine basmayı bırakın
- Tek renkli
- Bu düğmeye 5 saniye boyunca basarsanız Merkezi kumanda yalnızca bu uzaktan kumandayla eşleşir olacak
- Rastgele aydınlatma modunun etkinleştirilmesi (366 mod)
- Kapalı
- Parlaklık ayarı (10 mod)
- Bu düğmeye 5 saniye boyunca basarsanız tüm kontrol cihazlarının bulunduğu merkezi kumanda Uyumlu uzaktan iletişim kumar

• Aydınlatma etkilerinin hızını ayarlamak için öncelikle aydınlatma efektini durdurmanız ve açma düğmesine basmanız gerekir.
• Radyo uzaktan kumandanın pili iyi durumda, çalışma menzili 10 metrelik bir yarıçap içinde olacaktır.
• Aydınlatma sisteminin kontrol ünitesinin bir hafızası vardır ve en son aydınlatma modu her zaman bu hafızada saklanır, bunun sonucunda sistem kapatılıp yeniden başlatıldığında her zaman en son seçilen mod çağrılır.

GREEN PLANET BİLGİSAYAR A.Ş.
Finanskent Mah. Sarıhan Finanspark No: 5/C No:41 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 473 36 01 - info@green.net.tr - www.green.net.tr